

お客様相談センター
0120-654-632
携帯電話からは 03-5846-5921

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

トップカバー

操作パネル

手差しガイド

マルチバーストレイ (MPトレイ手差し)

用紙サポーター

LEDヘッド (4ヶ所)

排出ローラー

定着器ユニット

トナーカートリッジ(C シアン(青色))

トナーカートリッジ(M マゼンタ(赤色))

トナーカートリッジ(Y イエロー(黄色))

トナーカートリッジ(K ブラック(黒色))

用紙サイズダイヤル

用紙残量表示

〈インタフェース部〉

USBインタフェースコネクタ

ネットワークインタフェースコネクタ (100/10BASE)

パラレルインタフェースコネクタ

ACC

フェイスアップスタッカ

両面印刷ユニット

インタフェース部

電源コネクタ

電源スイッチ

通気口

OPENボタン

フロントカバー

用紙カセット (トレイ1)

イメージドラム (C シアン(青色))

イメージドラム (M マゼンタ(赤色))

イメージドラム (Y イエロー(黄色))

イメージドラム (K ブラック(黒色))

通気口

メモ [紙づまりです]、[用紙が残っています] と表示されたときは、裏面の「紙づまりになったとき」をご覧ください。

操作パネルに表示されるメッセージ		説 明		点検 ランプ	点検 ランプ
□ [カラー] トナーが少なくなっています	表示している色のトナーが少なくなっています。	—	—		
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
トナーカートリッジを確認してください レバーの位置が正しくありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジのレバーの位置が正しくありません。正しい位置にセットしてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
トナーカートリッジがありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジがセットされていません。セットしてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
トナーカートリッジが正しくありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジは、別種類のトナーカートリッジです。この種類のトナーカートリッジをセットしてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
□ [カラー] イメージドラムの寿命が近づいています	表示している色のイメージドラムの寿命が近づいています。	—	—		
□ [カラー] イメージドラムを交換してください	表示している色のイメージドラムを新しいものと交換してください。	—	○		
イメージドラムを交換してください イメージドラム寿命です [カラー]	表示している色のイメージドラムが寿命になりました。新しいイメージドラムと交換してください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
イメージドラムをセットし直してください [カラー]	表示している色のイメージドラムが正しくセットされていません。セットし直してください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					

◎：片面、両面印刷とも使用できます
○：片面印刷のみ使用できます
△：一部のサイズで使用できます（片面印刷、両面印刷とも）
△：一部のサイズで使用できます（片面印刷のみ）
×：使用できません

種類	厚さ	サイズ	給排水方法				排出方法	
			用圧力セット *1			マルチバーバスト リ手差し	フェイスアップ (表流出)	フェイスダウン (裏排出)
			トレイ 1	トレイ 2 [※]	トレイ 3 [※]			
普通紙 ^{※7}	薄紙 64 ~ 90kg (64 ~ 105g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル(13 インチ) リーガル(13.5 インチ) リーガル(14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○	○
		A6	○	×	×	○	○	×
		カスタム *3	△ *4	△ *5	△ *5	△	△	△ *4
	薄紙 91 ~ 103kg (106 ~ 120g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル(13 インチ) リーガル(13.5 インチ) リーガル(14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○	○
		A6	○	×	×	○	○	×
		カスタム *3	△ *4	△ *5	△ *5	○	○	△ *4
	薄紙 104 ~ 150kg (121 ~ 176g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル(13 インチ) リーガル(13.5 インチ) リーガル(14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○	○	○
		A6	×	×	×	○	○	×
		カスタム *3	×	△ *5	△ *5	○	○	△ *4
	薄紙 151 ~ 189kg (177 ~ 220g/m ²)	A3, A4, A5 B4, B5, レター リーガル(13 インチ) リーガル(13.5 インチ) リーガル(14 インチ) エグゼクティブ	×	×	×	○	○	×
		A6	×	×	×	○	○	×
		カスタム *3	×	△ *5	△ *5	○	○	△ *4
はがき ^{※6}	—	はがき	×	×	×	○	○	×
封筒 ^{※7}	—	はがき、 往復はがき	×	×	×	○	○	×
		封筒(表形 3 号)	×	×	×	○	○	×
		封筒(洋形 0 号)	×	×	×	○	○	×
		封筒(洋形 4 号)	×	×	×	○	○	×
		封筒(角形 2 号)	×	×	×	○	○	×
ラベル紙 ^{※6}	—	封筒(角形 3 号) Com-10, DL, C5, C4	×	×	×	○	○	×

⁴¹ : 上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3となります。

⁴² : トレイ2、トレイ3はオプションです。

⁴³ : カットサイズは幅 64 ~ 297mm、長さ 105 ~ 1320mmです。両面印刷可能なサイズは幅 148 ~ 297mm、長さ 182 ~ 431mmです。Mac OS X 10.2 ~ 10.9 ではカスタム用紙はサポートされません。

⁴⁴ : 幅 105 ~ 297mm、長さ 148mm、182 ~ 431mmです。

⁴⁵ : 幅 148 ~ 297mm、長さ 182 ~ 431mmです。

⁴⁶ : はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。

⁴⁷ : 高温多湿により波打りが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)

注! 用紙サイズを A6、A5、A4 縦送りおよび用紙幅が 150mm 以下を設定すると、印刷速度が遅くなる場合があります。

①

用紙ストッパ

用紙ガイド

プレート

②

③

印刷面を下に向ける

「▽」マーク

用紙ガイド

用紙サイズダイヤル

用紙のセット方向

A4(横置き), B5, レター

④

用紙の用紙をセットする場合は、用紙ストッパを手前まで移動し、外してから図の位置に取り付け直します。

操作パネルに表示されるメッセージ	説 明	点灯 ランプ	点滅 ランプ
<div data-bbox="1596 1232 1608 1245">□</div> 【トレイ】に用紙がありません	表示しているトレイの用紙がなくなりました。	—	○
用紙を入れてください 【トレイ】 【メディアサイズ】	表示しているトレイに用紙がありません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットしてください。	×	△
詳しくはヘルプをご覧ください			
用紙を入れてください マルチパーバストレイ 【メディアサイズ】 を入れてオンラインボタンを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	マルチパーバストレイの用紙が無くなりました。表示しているサイズの用紙をマルチパーバストレイにセットしてください。	×	△
用紙を入れてください マルチパーバストレイ 【メディアサイズ】 オンラインボタンを押してください	表示しているサイズの用紙をマルチパーバストレイにセットし、オンラインボタンを押してください。	○	×
【トレイ】の用紙をかえてください 【メディアサイズ】 【メディアタイプ】 を入れてオンラインボタンを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	トレイにセットしてある用紙が、印刷データと一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△
マルチパーバストレイの用紙をかえてください 【メディアサイズ】 【メディアタイプ】 を入れてオンラインボタンを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	マルチパーバストレイの用紙が、印刷データと一致しません。マルチパーバストレイに表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△
【トレイ】の用紙サイズをかえてください 【メディアサイズ】 【メディアタイプ】 を入れてオンラインボタンを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	表示されているトレイにセットしてある用紙が、印刷データを一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△
マルチパーバストレイの用紙サイズをかえてください 【メディアサイズ】 【メディアタイプ】 を入れてオンラインボタンを押してください 詳しくはヘルプをご覧ください	マルチパーバストレイにセットしてある用紙が、印刷データを一致しません。表示しているトレイに、表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	×	△
用紙を確認してください 用紙サイズエラー 【トレイ】	用紙サイズエラーが発生しました。表示しているトレイの用紙を確認してください。	×	△
詳しくはヘルプをご覧ください			
用紙を取り除いてください フェイスダウンスタック	フェイスダウンスタックが印刷済みの用紙で一杯になりました。フェイスダウンスタックにある、印刷済みの用紙を取り除いてください。	×	△
詳しくはヘルプをご覧ください			

1

2

3

4

マルチバーバストレイ

手差しガイド

マルチバーバストレイ

用紙サポーター

手差しガイド

「▽」マーク

印刷する面を上に向けて、まっすぐ突き当たるまで差し込みます

用紙のセット方向

用紙に上下がある場合 A4, B5, レター (横置き)

ABC ↑

ABC ↑

はがき 往復はがき

↑

↑

封筒 (長形3号) 封筒 (角形3号, 2号)

↑

↑

封筒 (洋形0号, 4号)

↑

↑

マルチバーバストレイ

操作パネルに表示されるメッセージ		説 明		点検 ランプ	点検 ランプ
カバーを開けてください [カバー]	表示しているカバーが開いています。表示しているカバーを開めてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
カセットを入れてください [トレイ]	表示しているトレイが正しくセットされていません。正しくセットしてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
両面印刷ユニットを入れてください	両面印刷ユニットが正しくセットされていません。正しくセットしてください。	×	△		
詳しくはヘルプをご覧ください					
□ 丁合印刷エラーです	丁合印刷中にエラーが発生しました。オンラインボタンを押すと、エラーメッセージは消えます。	—	—		
オンラインボタンを押してください					
復旧のためにはオンラインボタンを押してください メモリオーバーフロー	メモリオーバーフローが発生しました。オンラインボタンを押すと復旧します。	×	△		
電源を切り、しばらくお待ちください 126: プリンタが結露しています	プリンタが結露しています。電源を切って、しばらくお待ちください。	×	△		
プリンタを再起動してください nnn: エラー	エラーが発生しました。プリンタを再起動してください。 nnn が 168, 171, 175, 177 の場合は、しばらく待ってからプリンタを再起動してください。	×	△		
サービスセンターへ連絡してください nnn: エラー	致命的なエラーが発生しました。 nnn が 983, 984, 985, 986, 987 の場合は、本装置用でない、もしくは不適切なトナーカートリッジが使用されています。トナーカートリッジの型名を確認してください。 お客様相談センターへ連絡してください。	×	△		
Power Off/On nnn: Fatal Error PC: nnnnnnnn LR: nnnnnnnn FR: nnnnnnnn	致命的なエラーが発生しました。 プリンタの電源をオフ / オンしてください。	×	△		

紙づまりになったとき

プリンタ内部に紙づまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりです」「用紙が残っています」と表示します。
ヘルプボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り除いてください。
詳しくは C830dn ユーザーズマニュアルセットアップ編「紙づまりになったとき」をご覧ください。



このボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示します。

表示されるメッセージ
トレイを引き出してください 紙づまりです [トレイ名]
トレイを引き出してください 用紙が残っています [トレイ名]
カバーを開けてください 紙づまりです フロントカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています フロントカバー
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています トップカバー
両面印刷ユニットを確認してください 紙づまりです
両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています


トレイを引き出してください
紙づまりです
[トレイ名]

トレイを引き出してください
用紙が残っています
[トレイ名]


と表示しているとき

ここではトレイ 1 を例にしています。

1 表示しているトレイを引き抜きます。




2 用紙を取り除きます。



3 トレイをプリンタ本体に戻します。

4 トップカバーを開閉します。



OPENボタン


カバーを開けてください
紙づまりです
トップカバー

カバーを開けてください
用紙が残っています
トップカバー

と表示しているとき


1 トップカバーを開けます。

2 ネジに手を触れて静電気を逃がします。




OPENボタン

3 イメージドラム 4 個を取り出し、平らな場所に置きます。



4 取り出したイメージドラムに黒い紙をかぶせます。




カバーを開けてください
紙づまりです
フロントカバー


カバーを開けてください
用紙が残っています
フロントカバー

と表示しているとき

1 マルチパーバストレイを開けます。





2 中央のハンドル(青色)を押し上げ、フロントカバーを開けます。



フロントカバー


3 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

① 用紙の先端が見える場合 ② 用紙の先端が見えない場合




④ 用紙が定着器にはさまっている場合

定着器の固定レバー（青色）を手前に倒し、定着器を取り出します。
ジャム解除レバー（2ヶ所）を押しながら、つまった用紙を必ず手前方向へゆっくり引き出します。



⑤ ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。


⑥ 定着器ユニット固定レバー（青色）を奥側に倒し、固定します。



6 イメージドラム 4 個をプリンタにセットします。


7 トップカバーを閉めます。

4 フロントカバーを閉じます。



フロントカバー

5 マルチパーバストレイを閉じます。




両面印刷ユニットを確認してください
紙づまりです

両面印刷ユニットを確認してください
用紙が残っています

と表示しているとき

1 両面印刷ユニットのジャム解除レバーをつまんで押し下げ、両面印刷ユニットカバーを開けます。




両面印刷ユニットカバー

ジャム解除レバー

2 つまっている用紙を取り出します。


用紙が見えない場合は両面印刷ユニットカバーを閉めると用紙が自動的に排出されます。



両面印刷ユニットカバー

3 両面印刷ユニットカバーを閉めます。

両面印刷ユニットカバーを開いても用紙が排出されない場合は、両面印刷ユニットをプリンタから抜き、両面印刷ユニット内に用紙が無いか確認してください。



両面印刷ユニット

注 両面印刷ユニットを抜く場合は、プリンタの電源を OFF にしてください。

メモ 電源の切り方は、ユーザーズマニュアルセットアップ編「電源を切ります」をご覧ください。